


Návod na odblokování funkce rozpoznávání zbývající úrovně inkoustu pro tiskárny řady PIXMA MP500/MP800


(Příklad odblokování pro barvu magenta - purpurová)

Čip na zásobníku hlídá počet vytisknutých kapiček, nikoliv skutečné množství inkoustu v zásobníku, mohou proto nastat následující dvě možnosti:

1. Pokud jste doplnili inkoust již při informaci, že dochází (viz obr. níže), čip nerozpoznal skutečnou hladinu inkoustu v zásobníku a stále informuje o docházejícím inkoustu:




Pokračujte v tisku až se zobrazí následující okno:




Po zobrazení tohoto okna přerušte tisk, vyjměte zásobník z tiskárny a následně ho opět vložte ho zpět do tiskárny. Po vložení zásobníku se zobrazí následující okna:

2. V případě, že jste tiskli až do zobrazení následujícího okna, vyjměte zásobník, doplňte do něho inkoust a zásobník vložte zpět do tiskárny:




Po vložení zásobníku se zobrazí následující okna:


Klikněte na tlačítko OK.



Klikněte na tlačítko ANO.



Klikněte na tlačítko ANO.



Stiskněte a podržte alespoň 5 vteřin tlačítko POKRÁČOVAT označené značkou , které je umístěno na tiskárně (viz obr.). U některých modelů tiskáren je třeba podržet tlačítko OK.



Okno se samo zavře a tiskárna bude tisknout dál.