


Návod na od blokování funkce rozpoznávání zbývající úrovně inkoustu pro tiskárnu PIXMA iP4200


(Příklad od blokování pro barvu magenta - purpurová)

Čip na zásobníku hlídá počet vytisknutých kapiček, nikoliv skutečné množství inkoustu v zásobníku, mohou proto nastat následující dvě možnosti:

1. Pokud jste doplnili inkoust již při informaci, že dochází (viz obr. níže), čip nerozeznal skutečnou hladinu inkoustu v zásobníku a stále informuje o docházejícím inkoustu:




Pokračujte v tisku až se zobrazí následující okno:




Po zobrazení tohoto okna přerušte tisk, vyjměte zásobník z tiskárny a následně ho opět vložte do zpět do tiskárny. Po vložení zásobníku se zobrazí následující okna:


2. V případě, že jste tiskli až do zobrazení následujícího okna, vyjměte zásobník, doplňte do něho inkoust a zásobník vložte zpět do tiskárny:



Po vložení zásobníku se zobrazí následující okna:




Klikněte na tlačítko ANO.



Klikněte na tlačítko ANO.



Stiskněte a podržte alespoň 5 vteřin tlačítko POKRAČOVAT označené značkou , které je umístěno na tiskárně (viz obr.).



Okno se samo zavře a tiskárna bude tisknout dál.